

Rohrfrei-Rezept

Zutaten

- 3 EL Essigessenz oder 2 EL Zitronensäure
- 200 ml Wasser
- 1 l kochendes Wasser
- 50 - 60 ml Natron

Zubereitung

1 Liter kochendes Wasser in den Abfluss gießen. Dann das Natron in den Abfluss geben. Danach die Essig/Wasser-Mischung darauf geben. Den Abfluss mit dem Stöpsel schließen und **10 Minuten** warten. Jetzt nochmals 1 Liter kochendes Wasser nachschütten.

From:
<http://wiki.fritzcloud.net/> - FritzWiki

Permanent link:
<http://wiki.fritzcloud.net/doku.php?id=tipps:rohrfrei-rezept>

Last update: **05.12.2024 15:36**

